

MANUEL D'INSTALLATION

BARRE BT 24V ECO ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEURE

Document exclusif pour l'installation et le montage du produit



1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION

L'équipement doit être installé par un technicien certifié.

L'installation électrique doit respecter les règles techniques.

Installer uniquement à l'intérieur.

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute connexion.

Respectez la tension indiquée et la procédure d'installation.


Fin de vie: Ne pas jeter avec les déchets non triés. Envoyer à un DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques désaffectés).

2. ACCESSOIRES



Clip fixe à 180°

3. DIMENSIONS (MM)




TAILLE	A
8	90
16	170
24	250
32	330
40	410
48	490
56	570
64	650
72	730
80	810
88	890
96	970
104	1050

TAILLE	A
112	1130
120	1210
128	1290
136	1370
144	1450
152	1530
160	1610
168	1690
176	1770
184	1850
192	1930
200	2010

4. PROCÉDURE D'INSTALLATION


4.1 FIXER LES CLIPS DE FIXATION

Fixez les clips de fixation 180° au plafond ou à la surface choisie. Distance maximale entre les clips : 60 cm




4.2 TROU POUR CÂBLE D'ALIMENTATION

Faites un trou pour le passage du câble d'alimentation.




4.3 FIXATION DE LA BARRE AUX CLIPS

Fixez la barre aux clips de fixation.




4.6 RACCORDEMENT DU CÂBLE À LA SOURCE D'ALIMENTATION

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences électriques approprié pour l'effet approprié.



4.7 RACCORDEMENT DE LA SOURCE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences appropriées pour un effet correct.



Source d'alimentation

Utilisez l'alimentation pour les modules LED à tension constante, Sortie 24V DC, classe d'isolation 2, SELV, certifié selon les normes EN61347 pour l'Europe et UL8750 pour les USA.

MANUEL D'INSTALLATION

BARRE BT 24V ECO ENTRÉE DE CÂBLE AVEC CONNECTEUR ASQC2

Document exclusif pour l'installation et le montage du produit



1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



ATTENTION

L'équipement doit être installé par un technicien certifié.

L'installation électrique doit respecter les règles techniques.

Installer uniquement à l'intérieur.

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute connexion.

Respectez la tension indiquée et la procédure d'installation.

Fin de vie: Ne pas jeter avec les déchets non triés. Envoyer à un DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques désaffectés).

2. ACCESSOIRES




Clip fixe à 180°



Câble ASQC2

3. DIMENSIONS (MM)




TAILLE	A
8	90
16	170
24	250
32	330
40	410
48	490
56	570
64	650
72	730
80	810
88	890
96	970
104	1050

TAILLE	A
112	1130
120	1210
128	1290
136	1370
144	1450
152	1530
160	1610
168	1690
176	1770
184	1850
192	1930
200	2010

4. PROCÉDURE D'INSTALLATION


4.1 FIXER LES CLIPS DE FIXATION

Fixez les clips de fixation 180° au plafond ou à la surface choisie. Distance maximale entre les clips : 60 cm




4.2 TROU POUR CÂBLE D'ALIMENTATION

Faites un trou pour le passage du câble d'alimentation.




4.3 FIXATION DE LA BARRE AUX CLIPS

Fixez la barre aux clips de fixation.




4.6 RACCORDEMENT DU CÂBLE À LA SOURCE D'ALIMENTATION

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences électriques approprié pour l'effet approprié.



4.7 RACCORDEMENT DE LA SOURCE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences appropriées pour un effet correct.



Source d'alimentation

Utilisez l'alimentation pour les modules LED à tension constante, Sortie 24V DC, classe d'isolation 2, SELV, certifié selon les normes EN61347 pour l'Europe et UL8750 pour les USA.

MANUEL D'INSTALLATION

BARRE BT 24V ECO ENTRÉE DE CÂBLE AVEC CONNECTEUR C1M

Document exclusif pour l'installation et le montage du produit



1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



ATTENTION

L'équipement doit être installé par un technicien certifié.

L'installation électrique doit respecter les règles techniques.

Installer uniquement à l'intérieur.

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute connexion.

Respectez la tension indiquée et la procédure d'installation.

Fin de vie: Ne pas jeter avec les déchets non triés. Envoyer à un DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques désaffectés).

2. ACCESSOIRES




Clip fixe à 180°



Câble C1F

3. DIMENSIONS (MM)




TAILLE	A
8	90
16	170
24	250
32	330
40	410
48	490
56	570
64	650
72	730
80	810
88	890
96	970
104	1050

TAILLE	A
112	1130
120	1210
128	1290
136	1370
144	1450
152	1530
160	1610
168	1690
176	1770
184	1850
192	1930
200	2010

4. PROCÉDURE D'INSTALLATION


4.1 FIXER LES CLIPS DE FIXATION

Fixez les clips de fixation 180° au plafond ou à la surface choisie. Distance maximale entre les clips : 60 cm




4.2 TROU POUR CÂBLE D'ALIMENTATION

Faites un trou pour le passage du câble d'alimentation.




4.3 FIXATION DE LA BARRE AUX CLIPS

Fixez la barre aux clips de fixation.




4.6 RACCORDEMENT DU CÂBLE À LA SOURCE D'ALIMENTATION

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences électriques approprié pour l'effet approprié.



4.7 RACCORDEMENT DE LA SOURCE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences appropriées pour un effet correct.



Source d'alimentation

Utilisez l'alimentation pour les modules LED à tension constante, Sortie 24V DC, classe d'isolation 2, SELV, certifié selon les normes EN61347 pour l'Europe et UL8750 pour les USA.

MANUEL D'INSTALLATION

BARRE BT 24V ECO ENTRÉE DE CÂBLE AVEC CONNECTEUR DC24

Document exclusif pour l'installation et le montage du produit



1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



! ATTENTION

L'équipement doit être installé par un technicien certifié.

L'installation électrique doit respecter les règles techniques.

Installer uniquement à l'intérieur.

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute connexion.

Respectez la tension indiquée et la procédure d'installation.

Fin de vie: Ne pas jeter avec les déchets non triés. Envoyer à un DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques désaffectés).

2. ACCESSOIRES




Clip fixe à 180°



Câble DC24

3. DIMENSIONS (MM)




TAILLE	A
8	90
16	170
24	250
32	330
40	410
48	490
56	570
64	650
72	730
80	810
88	890
96	970
104	1050

TAILLE	A
112	1130
120	1210
128	1290
136	1370
144	1450
152	1530
160	1610
168	1690
176	1770
184	1850
192	1930
200	2010

4. PROCÉDURE D'INSTALLATION


4.1 FIXER LES CLIPS DE FIXATION

Fixez les clips de fixation 180° au plafond ou à la surface choisie. Distance maximale entre les clips : 60 cm




4.2 TROU POUR CÂBLE D'ALIMENTATION

Faites un trou pour le passage du câble d'alimentation.




4.3 FIXATION DE LA BARRE AUX CLIPS

Fixez la barre aux clips de fixation.




4.6 RACCORDEMENT DU CÂBLE À LA SOURCE D'ALIMENTATION

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences électriques approprié pour l'effet approprié.



4.7 RACCORDEMENT DE LA SOURCE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le connecteur de connexion doit répondre aux exigences appropriées pour un effet correct.



Source d'alimentation

Utilisez l'alimentation pour les modules LED à tension constante, Sortie 24V DC, classe d'isolation 2, SELV, certifié selon les normes EN61347 pour l'Europe et UL8750 pour les USA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Marquage CE

Produit conforme à la directive 2004/108/CE du Conseil concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive 2006/95/CE du Conseil relative aux équipements basse tension.



UE 2011/65/EU

Le produit est conforme à la directive qui limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Procédure de test pour LED visant à déterminer la dépréciation du flux lumineux au cours du temps.



Le produit ne doit pas être éliminé comme un déchet non trié, il doit être envoyé vers des installations de collecte séparées pour être valorisé et recyclé.



Équipement adapté à une utilisation en intérieur.



Équipement adapté à une utilisation en extérieur.



Courant continu 24V



Courant alternatif



Safety Extra-Low Voltage. Le circuit est conçu et protégé de manière à ce que, lors d'un fonctionnement correct ou en cas de panne unique, les tensions ne dépassent pas les valeurs considérées comme sûres.

Classes d'appareils

Protection contre les chocs électriques dus au contact physique avec la partie électrique de l'équipement.



Classe I

L'équipement doit être relié à la terre par l'intermédiaire d'un conducteur de protection (PE), généralement de couleur verte ou verte et jaune.



Classe II

L'équipement dispose d'une double isolation, éliminant ainsi la nécessité du conducteur de protection (PE).



Classe III

L'équipement utilise un niveau de tension réduit et il n'y a aucun risque de choc électrique dans des conditions normales.

Code IP

Évalue le degré de protection contre l'intrusion, la poussière, le contact accidentel et l'eau selon la norme IEC 60529.



Le code IP est composé de 2 chiffres, le premier relatif aux particules solides et le second à la présence d'eau.

IP0X	Non protégé
IP1X	Solides ≥ 50 mm de diamètre
IP2X	Solides $\geq 12,5$ mm de diamètre
IP3X	Solides $\geq 2,5$ mm de diamètre
IP4X	Solides ≥ 1 mm de diamètre
IP5X	Poussière
IP6X	Étanche à la poussière
IPX0	Non protégé
IPX1	Eau qui goutte
IPX2	Eau qui goutte lorsque incliné jusqu'à 15°
IPX3	Eau pulvérisée
IPX4	Eau éclaboussée
IPX5	Jets d'eau
IPX6	Jets d'eau puissants
IPX7	Immersion jusqu'à 1 m pendant 30 min
IPX8	Immersion continue dans l'eau